


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Колонка акустична торговельної марки Divoom, моделі Moscha.

Вітаємо Вас!

Moscha - потужний об'ємний звук.

Divoom Moscha демонструє елегантність і транслює прекрасний звук на відкритій місцевості. Оснащений 40 Вт DSP-налаштованими динаміками, він також здатний передавати потужний звук в усіх напрямках на 360°. При роботі від 10000 mAh акумулятора забезпечує 25 годин музики в режимі non-stop.



Що входить до комплекту?

- Divoom-Moscha
- Інструкція з експлуатації
- Зарядний USB Type C кабель
- AUX- кабель

Дякуємо за те, що придбали пристрій Divoom! Уважно прочитайте цю інструкцію. Щоб більше дізнатися про іншу нашу продукцію, відвідайте сайт divoom.com!

Через характер технології продукту до інструкції можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся, будь-ласка, до служби підтримки компанії Divoom.

Опис пристрою


ЗВЕРХУ

- 1.Кнопка живлення
- 2.Кнопка Гучність -
- 3.Кнопка Гучність +
- 4.Кнопка блютузу
- 5.Кнопка відтворення

ЗБОКУ

- 6.Індикатор живлення
- 7.Порт AUX
- 8.Порт зарядки USB Type C

українська



Функції кнопок

ЗВЕРХУ

- 1.Живлення:
Перемкнути: УВІМК/ВИМК

- 2.Гучність -:

Натиснути: Зменшити рівень гучності

Утримувати: Попередній трек

- 3.Гучність +:

Натиснути: Збільшити рівень гучності

Утримувати: Наступний трек

- 4.Блютуз:

Натиснути: Увійти/вийти з режиму спарювання TWS


Утримувати: Вимкнути блютуз

- 5.Відтворення:

Натиснути: Відтворення/Пауза/Відповіді/


Завершити розмову

Утримувати: Відхилити дзвінок/Скинути динамік (8 секунд)



Як підключити блютуз?


1. Увімкніть живлення динаміку.
2. Увімкніть блютуз у налаштуваннях телефону.
3. Знайдіть у переліку та підключіть "Divoom Moscha".
4. Щойно з'єднання здійснено, можна розпочинати відтворення музики.



Як встановити стереорежим TwS з іншим динаміком Divoom?

1. Увімкніть живлення одного з динаміків Divoom Moscha
2. Натисніть кнопку блютузу, щоб увійти в режим парування в стереорежимі TwS
3. Увімкніть живлення другого динаміку Divoom (переконайтеся, що він не підключений до телефону)
4. Два динаміки автоматично спарюються один з одним
5. Запустіть пошук і з'єднання Divoom Moscha

- * Функція TwS доступна тільки на обраному динаміку Divoom.
- * Функція TwS доступна тільки в режимі блютузу.
- * Якщо перший динамік знаходиться в режимі спарювання TwS, будь-ласка, переконайтеся, що другий динамік не підключено до телефону.



Як прикріпити / відкріпити шкіряний ремінець?

1. Вставте один кінець ремінця у ручку динаміку збоку.
2. Вирівняйте ремінець і застохніть його в молдінг.
3. Повторіть ту саму дію з іншим кінцем ремінця.

- * Щоб від'єднати ремінець, повторіть усі ці кроки у зворотньому порядку.

Як відтворювати музику в режимі AUX?

1. Підключіть кабель AUX до динаміку і музичного плеєру.
2. Натисніть кнопку Відтворення / Пауза, щоб запустити відтворення музики.

- * Функції кнопок наступний / попередній трек не підтримуються.


Додаткова інформація щодо налаштувань

Як зарядити Moscha?

1. Вставте кабель USB до динаміку збоку. Під час зарядки можна продовжувати слухати музику.
2. Час зарядки може варіюватися залежно від типу зарядного USB-пристрою. Для оптимального часу зарядки рекомендується вживати зарядний пристрій 9В/2 0 А .

Як зробити дзвінок у режимі "вільні руки"?

1. Натисніть кнопку відтворення, щоб вибрати вхідний дзвінок, і натисніть кнопку відтворення, щоб завершити дзвінок.
2. Утримуйте кнопку відтворення, щоб відхилити вхідний дзвінок.



Специфікації продукту

Розмір колонки (мм): 216.5×82×98.5

Вага: 1293.5 г

Розмір динаміка: 55 мм

Вихідна потужність: 40 Вт

Частота відповіді: 20-20 КГц

Відношення сигнал/шум: ≥80дБ

Час відтворення: до 25 годин

Ємність акумулятора: 10000 mAh

Напруга акумулятора: 3.7 В

Безпроводний діапазон: до 10 метрів (33 фути)

Сумісний з Bluetooth: 4.2

Бездротовий зв'язок: Bluetooth, версії V5.0 BDR+EDR. Діапазон частот: 2400–2483.5 МГц.

Максимальна потужність випромінювання < 1 дБм.

Попередження

Будь ласка, уважно прочитайте наступні інструкції:

- Будь ласка, дотримуйтеся всіх інструкцій зі встановлення та експлуатації продукту.
- Завжди ставте пристрій на гладку та стійку поверхню.
- Будь ласка, розташуйте колонку на відкритому місці для найкращої якості звуку. Не блокуйте динамік навколо.
- Не вставляйте жодних предметів у вентиляційні отвори чи отвори динаміків. Не прикладайте до колонки великої сили.
- Зберігайте пристрій при кімнатній температурі. Не розташовуйте колонку поблизу будь-яких джерел тепла (таких як радіатори, обігрівачі, печі, каміни або пряме сонячне світло). Також не розташовуйте поблизу джерел відкритого вогню.
- Не намагайтеся обслуговувати колонку самостійно. Завжди дотримуйтеся інструкцій кваліфікованого обслуговуючого персоналу.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не піддавайте цей виріб впливу води і вологи.



Декларація відповідності

Справжнім Імпортер (вказан на упаковці) заявляє, що тип радіобладнання (тип радіобладнання вказан вище) відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctr.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

для користувачів відпрацьованого електричного та електронного обладнання:

Цей символ зображений на пристрої, вказує на те, що після закінчення терміну служби пристрій повинен бути утилізований окремо від звичайних побутових відходів у відповідному пункті утилізації відходів.

Будь ласка, утилізуйте використані батареї відповідно до місцевого законодавства. НЕ кидайте батареї у вогонь.

Зняття лінійної перезаряджувальної батареї з цього пристрою повинен проводити тільки кваліфікований спеціаліст.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН НА ПРИСТРІЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ГАРАНТІЇ

Щиро вітаємо Вас з прийомною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на _____.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, незрозумілі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводять до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, ріднин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах "ЦИТРУС". Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctr.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПШ	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2.				
3.				

Виробник: "Шеньжень Дівум Текнолоджі Ко., Лтд.", 1й поверх, 5а Будівля, Сінцзян Індустріал Парк, Джінчжен Роуд, Шаджінг Таун, Бао'ан, Шеньжень, провінція Гуандонг, 518104, КНР.
Офіційний сайт: www.divoom.com

Імпортер вказаний на упаковці.